

Manual de Usuario

Flow

Cablevisión



Instalación de baterías:

Antes de operar y programar el control remoto instale 2 baterías tipo "AAA" de 1.5 Vcc cada una.

Paso 1. Remueva la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del control remoto.

Paso 2. Coloque las 2 baterías "AAA" igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimento. Las baterías deben quedar como lo muestra la imagen a continuación:

Paso 3. Coloque la tapa de las baterías deslizándola hacia el centro del control remoto hasta que ensamble correctamente.

Nota: Para un funcionamiento óptimo del control remoto utilice baterías nuevas en la instalación o reemplazo. Por favor deseche las baterías usadas en contenedores autorizados.

Descripción de Botones:

MODE
Este botón conmuta entre los diferentes dispositivos soportados por tu control remoto (STB-TV-Audio).

INPUT
Este botón se utiliza para desplazarse a través de las diferentes entradas de video de la TV.

ON/OFF
Enciende o apaga el Decodificador, Televisor y equipo de Audio que haya sido programado.

MUTE
Desactiva o reactiva el volumen del equipo que esté asignado al control remoto.

VOL +
Incrementa el nivel de volumen del equipo que esté asignado al control remoto.

VOL -
Decremento el nivel de volumen del equipo que esté asignado al control remoto.

CH +
Cambia al canal inmediato superior.

CH -
Cambia al canal inmediato inferior.

CIRCULO DE NAVEGACIÓN
Utilice el círculo de navegación para moverse en la Guía de Programación y Menú de Configuración

OK
Selecciona la opción resaltada en la pantalla.

GUIDE
Despliega la Guía de Programación en

pantalla.

INFO
INFORMACIÓN
Despliega el banner de información del programa y canal en sintonía.

BACK
Regresa a la pantalla inmediata anterior.

LAST
BACK
Regresa al canal inmediato anterior.

EXIT
EXIT
Presione este botón para salir de cualquier pantalla del navegador y desplegar el video del canal que esté sintonizando.

DIGITOS
Utilice los dígitos (0-9) para sintonía directa de canales o para ingresar el código de seguridad personal.

SERVICIOS INTERACTIVOS
Los botones de colores facilitan la operación de las aplicaciones interactivas y son utilizadas para acceso directo a ciertas funciones que se indican directamente en pantalla.

HOME
Presionando este botón te lleva al menú principal.

RECORD
Permite la grabación de los programas.

STOP
Detiene la reproducción de la programación grabada.

FFW
Adelanta la reproducción de programas grabados.

REW
Retrocede la reproducción de programas grabados.

PLAY/PAUSE
Inicia y Pausa la reproducción de programas grabados

Configuración del Control Remoto.

Programación manual de códigos:
Para configurar su televisor o equipo de Audio de manera manual, aplique el procedimiento siguiente:

- En la sección de "Códigos de Programación" de este manual, busque el código de 4 dígitos correspondiente al televisor o equipo de Audio a programar y enciéndalo manualmente.
- Presione simultáneamente **OK** y **Botón Rojo** por 5 segundos hasta que el LED rojo encienda y apague 2 veces.

3. Presione el botón de Modo **MODE** hasta que en la parte superior de su control remoto se encienda una luz indicadora que muestre el dispositivo que desea programar.

4. Inmediatamente después, ingrese el código de 4 dígitos previamente consultado. El LED rojo encenderá y apagará 2 veces como confirmación de la correcta programación del código.

Nota: Si el código no es válido entonces el LED encenderá por más de un segundo y se apagará.

5. Apunte el control remoto en dirección al componente y presione una vez el botón **ON/OFF**.

¿El componente se apagó?
Sí, listo, secuencia terminada. Anote el código programado para referencia futura.
No, vaya al Paso 2, utilizando un código distinto al anterior. Asegúrese que dicho código corresponda a la marca del Televisor o dispositivo de Audio a programar.

TV: _____ Audio: _____

Restauración de Fábrica:

Utilice esta función para regresar su control remoto a la configuración de fábrica.

1. Presione simultáneamente **OK** y **Botón Rojo** por 5 segundos hasta que el LED rojo encienda y apague 2 veces

2. Ingrese el código **9 8 1**, el LED rojo encenderá y apagará 4 veces.

3. Ahora debe programar el control nuevamente para su Televisor o equipo de Audio.

Reasignación de Control Volumen:

Para asociar el control de volumen a un dispositivo en específico es necesario ejecutar la siguiente secuencia:

1. Presione simultáneamente **OK** y **Botón Rojo** por 5 segundos hasta que el LED rojo encienda y apague 2 veces.

2. Presione el botón de Modo **MODE** hasta que en la parte superior de su control remoto se encienda una luz indicadora que muestre el dispositivo que desea programar.

3. Presione el botón **VOL +** para asignar el control de volumen al dispositivo seleccionado. El LED rojo encenderá y apagará 2 veces.

Códigos de Programación:

TV	Código
Akawa	3391
Akura	1523, 1687
Alaron	179
Alfide	672
America	4179
America	180
Action	
Amoisonic	4179
Anam	180
Anhua	180
AOC	1589, 3720, 4170, 3963, 1355, 4184, 4185, 1089, 2402,
Aomi	3938, 4101, 2014, 2087, 2621, 1590, 3707
Apex Digital	2397, 0765, 4347, 0748, 0767, 1217
Ario	2397
Astar	1531
Asus	3340
Atvio	3638, 0891, 3636, 3653, 3654, 3657
Audinac	0180, 0391
Audiosoni	1675
c	
Audiovox	1564, 0180, 0092, 1766, 1769, 2121, 0451, 0623
Aurif	2087, 2014, 2277
Aventura	171
Avera	2397
Avol	3118
B & O	1620
B Vision	3327, 3847
Bang &	1620
Olufsen	
Basic Line	3485
Baysonic	0180, 0236, 0463
Bell &	0154, 0016
Howell	
BenC	1032, 1756
Berkshire	47
BGH	4029, 4070, 0898, 2414, 0876, 3485, 4028, 4030
Blusens	2735
Blue Light	3655
Blue Sky	2153, 3997
Bluesky	2153, 3997
Boigle	1696
Bradford	180
Britania	2414
Broksonic	0463, 1935, 1892, 1938, 0236, 0642
Candle	0186, 0178
Carver	54
CCE	4091, 4092, 0037, 0623
Celera	765
Challenge	2565, 3640, 3879, 4378, 4530, 4531, 3327, 3847, 4149
r	
Champion	1362
Changhon	3814, 0765
g	
Cineral	0092, 0451
Clifton	0186, 0178, 0092, 1935, 0451, 0561
180	
Coby	3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2345, 2340, 1538, 2348, 3202, 2494
Commerci	0047, 1447
al	
Solutions	
Concerto	178
Conia	1523, 1687
Contec	180
Contex	4053
Continent	1682, 2357, 0858, 3321, 4179
al	

Continent	3322, 3321	Hewlett	1642, 1089, 3404	New	0178, 0037, 0156	Sceptre	3899, 2528, 2337, 1217	Viore	3382, 3118, 2104, 1207
al Electric		Packard		Acoustic		Scotch	178	Vivitek	1369
Coradir	2844	Hikato	628	Dimension		Scott	0178, 0236, 0179, 0180	VIZIO	1758, 3758, 2707, 2757, 1756, 3415, 2512, 0864, 0885
Craig	180	Himitsu	4179, 0180, 0628, 0779	n		Sears	0154, 0054, 0156, 0178, 0179, 0047, 0171	Watson	3485
Crosley	0054, 3115	Hisense	3519, 2183, 4029, 4070, 4109, 1660, 2098, 4618, 1314,	NEX	3861	Seiki	3953, 2964, 3559, 3560, 3382, 4635, 0178	Waycon	156
Crown	0180, 0672		0748, 4398, 4621, 3382	Next Base	2064	Seiko	3651	Westingh	1712, 3579, 3382, 0885, 1300, 3949, 2293, 3470, 2397,
Crown	0672, 0898	Hitachi	3639, 2431, 2433, 3697, 1643, 2215, 2981, 2132, 2676,	Nexus	1564, 3519	Seiko	1122	ouse	3485, 3964, 0451, 0463, 1217
Mustang			0145, 1145, 0016, 0178, 3382, 0679	Nexus	2183	Semp		White	0623, 1661, 0463
Curtis	2855, 3577, 3895, 2397, 4035, 2003, 3636, 1326, 1314,	Hitech	1682, 4179	Electronic		Semp	0180, 0236, 0463	Westingh	
	3382, 3717	Hiteker	3118	s		Semp	1743, 0156, 1356, 3793	ouse	
Curtis	0451, 0702, 1661, 0054, 0047, 0016, 0145, 0154, 0178,	HP	1642, 1089, 3404	Nikko	0178, 0017, 0047, 1347, 0154, 0156, 0092	Semp	1743, 3793, 3469, 0156, 1356	Wirs	4547
Mathes	1347	Hyundai	0849, 1219, 4325, 4509, 4671, 1139, 1244, 1294	Nimbro	2104	Sens		Wyse	1365
CXC	180	I-nc	1746	Nisato	391	Serie	0178, 0180, 3485, 3814, 4221, 0156	Xiahua	1753, 2049, 0761, 1749, 0783, 0817
Cytron	1326, 2003	Ilo	1603, 1394	Noblex	1362, 4029, 3697, 2003, 3803, 4030, 4149, 4505, 0430,	Serie	0178, 0180, 3485, 3814, 4221, 0156	Xion	1792, 2423
Daenyx	0179, 0180, 0672	Infinity	54	0154, 0482, 4205		Dorada		Xoceco	1753, 2049, 0761, 1749, 0783, 0817
Daewoo	1661, 0623, 0092, 0451, 3115, 0672, 0154, 3879	Initial	1603	Nokia	0180, 0861	Seura	4303	Zenith	0017, 0178, 1145, 1265, 0016, 1423, 0145, 2612, 0092,
Daytek	3651, 2241	Innova	37	Norcent	1365, 1589, 0748, 1089, 1590	Sharp	2360, 1659, 4507, 0386, 2402, 1457, 4398, 3485, 3175,		1661, 2731, 1365, 1721, 2358, 0047, 0463
Daytron	0092, 0180	insigna	2049, 1564, 1326, 1892, 2002, 1423, 0171, 0463, 1385,	Nordmen	3419, 3861, 3134, 3327, 3767, 3835, 3321	Siam	37	Zonda	0698, 0779
Decktron	4613		1660, 1963, 2184	de		Signature	0016, 0054		
Denon	145	Inteq	17	NTC	92	Signature	0016, 0054		
Denstar	628	IRIS	2189	Nu-Tec	2157	Signature	0016, 0054		
Dewo	628	IRT	0628, 0451, 0698, 1661	NuVision	2158, 4347	2000			
Digitar	1565	lymphon	3382, 3118	oCOSMO	3899	Silo	3899	ADC	531
Digitrex	4207	y		OK Vision	1696	Silo Digital	3899	Admiral	4064
Disney	1892, 2152	TTT Nokia	180	OKI	2676	Simpson	186	Aiwa	0121, 1347, 0158, 0189
Drean	37	James	3183	0levia	1610, 1331, 1144	Siragon	2724	AMC	1077
Dukane	1398	JBL	54	Onwa	180	Skyworth	1815, 1799	Anthem	3294
Dumont	17	JCM	2189	Optimus	0250, 1927, 1924, 0154, 0650, 0679	Solé	1623, 4549	Anthem Statement	3294
Durabran	0463, 0171, 1034, 0178, 0180, 1878	Jensen	1326, 3204, 0761, 0817	Optique	2189	Soneview	4179	Arcam	1189, 0189
d		JVC	1774, 1601, 3393, 4070, 0053, 2321, 2271, 3650, 0463,	Orion	0463, 0236, 1938, 3485, 0179, 1892, 2031, 3540, 3650	Sony	0810, 1300, 3404, 1685	Audiologic	1189
Dynex	2049, 2184, 1111		0650, 1670, 1362, 1892	Otic	1523, 1687	Soundesig	0178, 0180, 0179, 0186	Bose	1933, 1629, 3959
Ectec	391	KDS	1523, 1687	Packard	92	n		Britania	1772
Electrogra	1623, 1755	KEC	180	Bell		Soyo	1746	Capetronic	531
ph		Ken	4056, 1321, 4099, 4221, 4444, 0236, 0463	Pagoda	1531	Space Tek	1696	Carver	0189, 0121, 1189
Electroho	0463, 1670	Brown		Panasonic	1480, 1291, 3834, 1636, 3825, 0051, 0250, 0650, 1941,	Spectroni	1523, 1687	Coby	1389, 2748
me		Kiland	4430		1927, 1924, 0047, 0053, 0054, 0145, 0150, 0154, 0156,	q		Curtis	1389, 0797
Electron	2855	Kioto	0628, 0785, 0054		0178, 1347	Speler	4041	Denon	2857, 3347, 3380, 2516, 1360, 2820
Elektra	0017, 1661	KLH	0765, 0767	Panavideo	3679	Squarevie	171	Epworth	0121, 1347, 0158, 0189
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 1886, 4660	Konka	0632, 0628, 1385, 1404, 1111	Panavox	0861, 2724, 4149, 3835	w		Garrard	744
Elite	1457	Kreisen	876	PARK	2104	SSS	180	Gateway	1567
Emerson	1864, 0463, 0171, 1394, 1886, 1963, 0236, 0180, 0179,	KTV	180	Philco	3426, 3022, 4177, 0451, 2414, 1362, 1661, 1963, 0092,	Starlite	180	GPX	744
	0178, 1944, 3623, 1661, 0623, 2183, 0451, 0154, 3559	Lark	386		4178, 0054, 0171, 1394, 0145, 0179, 0186, 0463, 3879,	STI	1793	Gradiente	3976, 3107, 3980, 3982, 0557
Encross	876	Legend	2397, 2309		0391, 0786, 3639, 3697	SunBritET	2377, 2528, 1610	Harman/Kardon	1304, 2443, 3391, 0189, 4178, 2670
Envision	1589, 1365, 2087, 2014, 2621, 1454	Lexus	3638, 3654, 3657	Philips	1454, 1887, 1867, 2597, 2372, 4222, 2800, 2708, 3623,	V		Hitech	744
Epson	1122	LG	2731, 1423, 1860, 2358, 0178, 3941, 2182, 3404, 2424,		1744, 0230, 2813, 2704, 0054, 0017, 2768, 0171, 1944,	Superscan	0864, 1944, 0171	HitPlus	2483
Epworth	0701, 1362		1265, 1753, 4086, 1721, 2864, 2612, 0017		0037, 4478, , 0639, 3439, 3614, 3678, 1365, 1394,	Supersoni	2104, 3877, 1753, 3204	Insignia	2169, 1077
EQD	2014, 2087, 2277	LG Alps	2358	Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398, 0047	c		Integra	2730, 1805, 3860, 2503, 0135
EQD Auria	2014, 2087, 2277	Logik	16	Suzuki	0679, 1589, 3910	Suzuki	4434, 4554	JBL	3391
ESA	0812, 0171, 1944, 1963	Luxman	178	Polaroid	1523, 1769, 1538, 1385, 1687, 1767, 4035, 2121, 1327,	Suzuki	4434, 4554	JC Penney	744
Fair Mate	1326	LXI	0154, 0156, 0047, 0178, 0017, 0054, 1347		0765, 0865, 1314, 1565, 1766, 2117, 1326, 2002, 2120,	SVA	0748, 0865, 0768, 0871, 0872, 1963	Jensen	0797, 1389
Favi	3382, 2676	Lynx	1565		4620, 1524	Sylvania	1864, 0171, 0054, 1963, 1886, 1944, 1394, 1314, 0186	JVC	2239, 2040, 3115, 2331, 0531
Firstline	37	M&S	0236, 0054	Portland	1661, 0092, 0451	Symphoni	0171, 1944, 1963, 1394, 0180	Jwin	797
Fisher	0154, 1362	MAG	1687, 1523, 3331	Precision	1792	c		Kenwood	1313
Fluid	2964	Magnavox	3623, 0054, 2597, 1454, 2372, 1944, 1963, 0186, 0179,	Prima	1753, 2049, 0761, 1749, 0783, 0817	Syntax	1610, 1144, 1331	Kioto	797
Frigidaire	2231	Magnum	0230, 0171, 1365, 0051, 0386, 1755, 1867, 2676	Prism	51	SZK	4434, 4554	Koss	1546, 0744
Fujimaro	1523, 1687	Majestic	16	Proscan	3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 3636, 3895, 4035, 4495,	TAHOCHI	561	Lennox	1437
Fujitsu	0186, 0179	Marantz	0054, 1398, 0037, 1454		1347, 4053, 4494, 2746, 3953, 0047, 1447	Taki	1540	LG	2197, 2676, 3509, 2284, 2751, 3495
Funai	0171, 0180, 1394, 0179, 1963, 1864	Master-G	3321, 3419, 4177	Proton	178	Talent	178	Linn	189
Futurtec	180	Matsushit	0051, 0250, 0650	Proview	1687, 1523	Tamashi	642	Lxi	744
h		a		Pulsar	17	Tatung	1756	Magnavox	0189, 0531, 1269, 1189, 1831
Gateway	1755, 1756	Maxent	1755	Punktal	0642, 2687	Tatung	1756	Marantz	2114, 0189, 1189, 1269
GE	0047, 0451, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765, 0628	Megatron	0145, 0178	Quantum	2337	TCL	3426, 2429, 3847, 2414, 2434, 4398, 4176, 4177, 0898,	Micromega	1189
General	0047, 0451, 1447, 1347, 0051, 0178, 0765, 0628	Memorex	0463, 0179, 1670, 1892, 1938, 0178, 1920, 0154, 2049,	FX		Teac	37	Myrad	1189
Electric			0016, 0150, 1687, 1924, 1927	Quasar	0051, 0250, 1291, 1927, 1924, 3899, 4207, 4367, 0650	Technics	0051, 0250, 0017, 0047, 1347, 0650	Nakamichi	1313
GMF	0171, 1963, 1864, 1886	MGA	0150, 0178	Queen	4508	Technol	179	Noblex	1748, 3987, 4092, 1546, 4091
Gibraltar	17	Microsoni	1326, 2483, 3328, 3419, 3485, 3679, 4235	RadioShac	0180, 0178, 0154, 1920, 0047	Ace		Norcent	1389
Global	4177	c		k		Techwood	0051, 0178	Nova	1389
Global	1565, 0767, 1356	Midland	0017, 0047, 0051	Ranser	2141	Tecnomas	3331, 4612	NTDE Geniesom	744
Home		Mimtek	1603	RCA	2403, 2429, 3793, 2431, 3419, 2932, 3426, 3847, 2434,	ter		Onkyo	1805, 2730, 3860, 2503, 0135, 2225
GoldStar	0178, 0037, 1920	Miray	3847, 2414, 2429, 3183, 4176, 4177, 3322, 0785, 3485,		2746, 0047, 1447, 1347, 3577, 2247, 4214, 3382, 3717,	Telmika	0186, 0016, 0179, 0054, 0180, 0092, 0178, 0150	Optimus	1023, 0531, 0744, 0797
GPX	179		4178, 0898, 3309, 3321		1781, 3332, 3895, 2187, 3835, 3636, 2183, 2855, 4627,	Telmika	2414, 0702, 4025, 4302, 0178	Orient Power	744
Gradiente	1369, 1804, 0178	Misakae	171		0679, 4053, 4394, 4623, 4625, 1661, 4035, 4494, 1385,	Telefunke		Panasonic	2967, 3712, 3055, 1633
Grundig	0672, 0037, 2125	Misakai	171		2002, 3938, 0051, 0090, 1670, 2724	n		Penney	744
Grumpy	0179, 0180	Misaki	171	Realistic	0154, 0180, 0178	TMK	178	Philco	4094, 1562, 1831
Haier	1749, 2309, 2876, 4120, 3382, 2690, 3204, 1748, 1753,	Misawa	628	Recco	3847, 0898, 3183	TNCI	17	Philips	2459, 3783, 1831, 2341, 3236, 3127, 3741,
	2293, 0768, 4398, 1034, 2494, 4112	Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797	Record	230	Tonomac	1321, 3485, 4221, 4444, 4554		2311, 2749, 0189, 1269, 2461, 1189, 3005,
Hallmark	178	Electric		Revolutio	1623	Tophouse	3879, 3485, 4571, 4600, 0180, 0672, 0698, 1385		3172, 3625, 3709, 3715, 2600, 3815
Hanspre	1348	Mitsui	4179, 1123, 1385, 3638, 3652, 3654, 3656, 3657	nHD		Tosaki	1540, 2357, 1404		
e		MTC	178	Runco	1398, 0017	Toshiba	1524, 3134, 0156, 2724, 2006, 1935, 1743, 3469, 1343,	Pioneer	2432, 1935, 1384, 1023, 1459, 0531
Harley	179	Multitech	180	Sampo	1755		1356, 0650, 1369, 1265, 2676, 0154, 2565	Polk Audio	189
Davidson		Mx Onda	1523, 1687	Samsung	2051, 0812, 0702, 3993, 2103, 0482, 0650, 0178	TVS	463	RadioShack	744
Harman/K	54	NAD	0178, 0037, 0156	Sankey	2964	Ultra	301	RCA	2426, 2490, 1546, 2485, 2611, 0531, 1459,
ardon		Naoki	1540, 2357	Sansei	0451, 4030, 0092, 3697	Victor	0053, 0145, 0150, 0156, 0186, 0250	Reco	1023
Harvard	180	Naxa	2104, 2735, 3382	Sansui	0463, 1892, 3540, 1670, 1935, 3564, 4053, 1938, 4442,	Vidikron	1398, 0054	Regent	797
H-Buster	3620, 3419	NEC	1797, 1398, 0876, 2293, 0178		0171, 3559	Vidtech	1798		1437
Helios	865	Netsat	37	Sanyo	0154, 1142, 1362, 4667, 2049, 1480, 3697, 0054, 0088,	Viewsonic	2014, 3706, 2087, 0864, 1330, 1542, 1627, 1755, 2049,	Samsung	1868, 2809, 2603, 3382, 3154, 3540, 3193,
Hello Kitty	451	NetTV	1755		3861		2277, 3910, 0885, 1564, 1578, 1742, 4021, 1365		1304, 3107

Audio

Sansui	189
Sanyo	2600, 2710
Sharper Image	0797, 1546
Sherwood	1077, 1567, 1905, 3120, 2169
Sherwood	1567, 2169
Newcastle	
Sony	1622, 2522, 1822, 2475, 0158, 1058, 1759, 1758, 2860, 3463, 3694, 1347, 0797
Starlight	797
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Sylvania	797
Teac	0797, 1546, 4060
Technics	1633
The Sharper Image	0797, 1546
Thorens	1189
Tophouse	4489
Toshiba	1788
Tronics	3981
Vicini	2365
Vtrek	2426, 2483
Wards	0158, 0189
Winco	4306
Yamaha	3580, 3030, 2467, 0176, 1276, 0376, 1815, 1376, 3267, 2950
Zenith	2197, 0744

Accesorio de Audio

Apple	1115
B & W	2441, 3943
Bose	4307, 3708
Boston Acoustics	3698
Bowers & Wilkins	2441, 3943
Definitive Technology	3645
Denon	2502, 4025
Durabrand	1561
Harman/Kardon	3756, 3517
Insignia	3951
JBL	3756, 3535
JVC	3049
Klipsch	4198
Lennox	1561
LG	3217, 3996
Logitech	1408, 3561
Martin Logan	3526
NBx	3868
Onkyo	3984, 3992
Panasonic	3323, 3409, 3767
Philips	3962, 3282, 2675, 4012
Pioneer	3956
Polk Audio	3429
RCA	2544
Samsung	2660
Sharp	3736
Sonos	3919
Sony	3700, 4315, 4285, 2610
Toshiba	3627
VIZIO	2454, 3935
Yamaha	3283, 2116, 2458, 2021
ZVOX	3913, 2332

Amplificadores de Audio

Denon	2706
Harman/Kardon	3045
Marantz	2138, 1892